# M 700(X)

Bedienungsanleitung



Bestellnummer: 52 121 216





## Gewährleistung

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

©2004 Änderungen vorbehalten

## Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie Ihre Mettler Toledo Vertretung. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



**Entsorgung** (Richtlinie 2002/96/EG vom 27.01.2003)

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

#### Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte eingetragene Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

CalCheck

Calimatic

Sensocheck

Sensoface

ServiceScope

VariPower

#### **SMARTMEDIA®**

eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corp., Japan

InPro®

eingetragenes Warenzeichen der Mettler Toledo GmbH, Schweiz

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (01) 736 22 11 Fax +41 (01) 736 26 36 Subject to technical changes. Mettler-Toledo GmbH, 06/04. Printed in Germany.



#### **Mettler-Toledo GmbH**

Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz

Briefadresse
Telefon
Telefax
Internet
Telefax

Bank | Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

# Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité



We/Wir/Nous Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland

declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Description

Beschreibung/Description

M 700 C / M 700 S

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder

Richtlinie(n) bereinstimmt.

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x)

document(s) normatif(s).

Low-voltage directve/Niederspannungs-Richtlinie/ Directive basse tension

73/23/EWG

 Norm/Standard/Standard
 EN 60529 / 10.91
 /VDE 0470 Teil 1:
 1992-11

 EN 61010 Teil 1 / 03.93
 /VDE 0411 Teil 1:
 1994-03

EN 61010-1 / A2 / 07.95 / VDE 0411 Teil 1 / A1: 1996-05

EMC Directive/EMV-

Richtlinie

Directive concernant la

CEM

89/336/EWG

Norm/Standard/Standard EN 61326 /VDE 0843 Teil 20: 1998-01 EN 61326 /A1 /VDE 0843 Teil 20 / A1: 1999-05

Place and Date of issue Ausstellungsort/ - Datum Lieu et date d'émission Urdorf, August 28, 2003

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

Waldemar Rauch Geneal Manager PO Urdorf

Ulle (

Artike Nr.: 52960320KF

52960320KE-M700-internet.doc

METTLER TOLI

Antipolan Ewicky

and of Marketing

#### Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Briefadresse

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz

adresse Postfach, CH-8902 Urdorf

Telefon 01-736 22 11 Telefax 01-736 26 36 Internet www.mt.com

Bank | Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

# Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité



#### We/Wir/Nous

#### Mettler-Toledo GmbH. Process Anglytics

Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland

declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit.

# Description Beschreibung/Description

#### M700X C / M700X S

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt.

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).

Explosion protection
Explosionsschutzrichtlinie
Prot. contre les explosions

94/9/EG

Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension

73/23/EWG

EMC Directive EMV-Richtlinie

Directive concernant la CEM 89/336/EWG

Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission

Urdorf, April 22, 2004

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

Waldemar Rauch General Manager Ingold Christian Zwicky Head of Marketing

METTLER TOLEDO

#### Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse
Briefddresse
Telefon
Telefon
Telefox
Internet
Bank
Tom Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

EN 50014 Norm/Standard/Standard 94/9/EG:

EN 50019 EN 50020 EN 50028 EN 50281-1-1

73/23/EWG: DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1: 2002-08

89/336/EWG: DIN EN 61326 / VDE 0843 Teil 20: 2002-03

# **Inhaltsverzeichnis**

zum modularen Analysenmeßsystem M 700(X)

EG-Konformitatserklarung	3
Softwareversion	
Modulkonzept und Bedienungsanleitungen	
Systemübersicht	
Aktuelle Produktinformationen	10
Erwerb von Zusatzfunktionen	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
Lieferumfang	
Sicherheitshinweise (Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich)	13
Hinweise zur Inbetriebnahme	
Konformität mit FDA 21 CFR Part 11	15
Lieferprogramm	16
Kurzbeschreibung	
M 700 FRONT	18
Menüstruktur	
Das geöffnete Gerät. M 700 FRONT: SmartMedia-Card	20
Das geöffnete Gerät. M 700 BASE: Modulbestückung	21
Anschluß der Hilfsenergie	
M 700 BASE 700-011 (Nicht-Ex)	
M 700 BASE 700X-025/VPW (Ex)	
M 700 BASE 700X-026/24V (Ex)	25
Ex-Anschaltung M 700X	
Ex-Anschaltung, Ex-Bausteine (Beispiel)	26
Maßzeichnungen	
Schalttafeleinbau	
Wandmontage, Mastmontage	29
Bedienung	
Menüstruktur	30
Menüauswahl	31
Piktogramme	32
Text und Zahlen eingeben	33
Meßwertanzeige einstellen	
Softkey-Verwendung (Funktionssteuerung)	36
Favoriten-Menü	
Ausgewählte Diagnosefunktionen für das Qualitätsmanagement	38
Diagnosefunktionen	
Sensoface	
Aktuelle Meldungsliste, Logbuch, Gerätebeschreibung	40

# **Inhaltsverzeichnis**

zum modularen Analysenmeßsystem M 700(X)

rarametrierung	
Bedienebenen: Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene	42
Parametrierung: Funktionen sperren	
Softkey-Verwendung, Uhrzeit/Datum	44
Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe	45
SmartMedia-Card einsetzen	
SmartMedia-Card: Verwendung als Speicherkarte	47
Systemsteuerung: Parametersätze A, B	48
SmartMedia-Card: Parametersätze	49
SmartMedia-Card: Speicherkarte	51
SmartMedia-Card: Software-Update	52
SmartMedia-Card: Firmware sichern	54
SmartMedia-Card: Karte formatieren	55
SmartMedia-Card: Karte entnehmen	56
Liefereinstellung, Logbuch	57
Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel	58
Stromausgänge: Kontakte, OK-Eingänge	59
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	
Stromausgänge. Verhalten bei Meldungen	
NAMUR-Signale Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle	64
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	65
Schaltkontakte: Verwendung	
Schaltkontakte: Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp	67
Eingänge OK1,OK2. Schaltpegel	68
Parametersatz über OK2 umschalten	
aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	69
Calculation Blocks	
pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung	73
USP-Funktion	
Überwachung von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie	75
Wartung	
Stromgeber, Speicherkarte öffnen/schließen	
Technische Daten	
Fachbegriffe	81
Index	86

# **Softwareversion**

## **Gerätesoftware M 700(X)**

Softwareversion 5.x


#### **Unterstützte Module**

Nicht aufgeführte Module siehe entsprechende Modul-Bedienungsanleitung.

Modul	Softwareversion
pH 2700(X)	2.0
Cond 7700(X)	2.0
Cond Ind 7700(X)	2.0
O2 4700(X)	2.1
O2 4700(X) ppb	2.1
Out 700(X)	1.1
PID 700(X)	1.1
PA 700(X)	1.x
pH 2700(X) / EC 400(X)	1.x

## Aktuelle Gerätesoftware/Modulsoftware abfragen

Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet: Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.



# Modulkonzept und Bedienungsanleitungen

Die Bedienungsanleitungen Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (M 700(X) FRONT und M 700(X) BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meßoder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

## Modulares Analysenmeßsystem M 700(X)



#### Zusatzfunktionen

Aktivierung durch gerätebezogene TAN



#### Meßmodule

- pH/ORP/Temperatur
- 0<sub>2</sub>/Temperatur
- · Leitfähigkeit induktiv/Temperatur
- · Leitfähigkeit konduktiv/Temperatur



# SmartMedia-Card Datenaufzeichnung

#### 3 Modulsteckplätze

zur beliebigen Kombination von Meß- und Kommunikationsmodulen


#### Kommunikationsmodule


- Out 700 (zusätzliche Schalt- und Stromausgänge)
- PID 700 (Analog- und Digitalregler)
- PA 700 (Profibus PA)


- **Die Bedienungsanleitung zum M 700(X)** beschreibt Installation, Inbetriebnahme und grundsätzliche Bedienung des Grundgerätes.
- Die Bedienungsanleitung zum Meß- bzw. Kommunikationsmodul beschreibt alle Funktionen, die zur Inbetriebnahme und zum Arbeiten mit dem speziellen Meß- bzw. Kommunikationsmodul erforderlich sind.
- Zusatzfunktionen werden mit einer Funktionsbeschreibung ausgeliefert.


# Systemübersicht


Modulares Analysenmeßsystem M 700(X): Meßmodule und Kommunikationsmodule



















# Systemübersicht

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X): Basisgerät und Steuerungsmodul für Fernkalibriersonden





# **Aktuelle Produktinformationen**

Zusatzfunktionen

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Aktuelle Produktinformationen sind im Internet verfügbar unter:

## www.mtpro.com

### Zusatzfunktionen

Die Funktionsbeschreibung der Zusatzfunktionen steht in der jeweils aktuellen Version zum Download als PDF-Datei zur Verfügung.


# **Erwerb von Zusatzfunktionen**

Gerätebezogene TAN (Transaktionsnummer)

Zusatzfunktionen erweitern den Funktionsumfang des Gerätesystems. Die Zusatzfunktionen sind gerätebezogen. Bei Bestellung einer Zusatzfunktion muß daher neben der Bestellnummer dieser Funktion auch die Seriennummer und Hardware-Version des Moduls FRONT angegeben werden.

Der Hersteller liefert daraufhin eine TAN (Transaktionsnummer), welche die Freischaltung der Zusatzfunktion ermöglicht.

#### **Die Seriennummer M 700 FRONT**



# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das modulare Analysenmeßsystem M 700(X) dient vorzugsweise zum Erfassen und Verarbeiten von elektrochemischen Größen in Flüssigkeiten. Es ist modular aufgebaut und besteht aus dem Netzteil BASE, der Tür FRONT und verschiedenen Meß- und Kommunikationsmodulen.

M 700X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

M 700(X) ist ein flexibles Meßsystem für kontinuierliche Meßabläufe bei der Flüssigkeitsanalyse. Der modulare Aufbau erlaubt die einfache Anpassung an die Meßaufgabe. Der flexible Einsatz von Steckmodulen macht Meßkombinationen sowie nachträgliche Erweiterungen bzw. Umrüstungen möglich. Die Meßgrößen richten sich nach den verwendeten Eingangsmodulen. Zur weiteren Verarbeitung der Ausgangssignale stehen Kommunikationsmodule zur Verfügung. Das robuste Gehäuse (IP 65) gestattet Schalttafel-, Wand- oder Mastmontage. Die Ausführung im hygienisch polierten Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz in der Biotechnologie, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Ausführung im beschichteten Stahlgehäuse – äußerst korrosionsbeständig – wurde für den Einsatz in der chemischen Industrie, in der Umwelttechnik, im Wasser- und Abwasserbereich und für den Einsatz in Kraftwerken entwickelt.

## Achtung!

Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Betrieb des Displays ist ausschließlich innerhalb des Temperaturbereiches von 0 °C bis max. 50 °C zulässig.

# Lieferumfang

- Grundgerät M 700(X) (FRONT und BASE)
- Wandmontagesatz
- Prüfzertifikat
- Bedienungsanleitung
- EG-Konformitätserklärung
- EG Baumusterprüfbescheinigung (M 700X)

Module entsprechend Bestellumfang (alle separat verpackt, mit Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung)

# Sicherheitshinweise

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

## **Modulares Analysenmeßsystem M 700X**

Das modulare Analysenmeßsystem M 700X ist für den Einsatz in bestimmten Umgebungs- und Anwendungsbereichen vorgesehen. Diese sind in der Betriebsanleitung aufgeführt und bestehen aus den Angaben für den Umgebungsbereich, für die Installation und Inbetriebnahme, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (= Verwendung), für die Montage und Demontage, für die Instandhaltung.

Die Einwirkungen von Feuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Chemikalien und Korrosion sind zu beachten. Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, oder wenn andere Einsatzbereiche als die beschriebenen vorgesehen sind, dann muß die Anwendung mit dem Hersteller geklärt werden. Bedingung für die sichere Anwendung des Gerätes ist die Einhaltung der angegebenen Umgebungs- und Temperaturbereiche.

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden.

Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Das modulare Analysenmeßsystem M 700X wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt. Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die

EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG-Konformitätserklärung bestätigt. Die EG-Konformitätserklärung und die EG-Baumusterprüfbescheinigung sind Teil der Betriebsanleitung.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

# Sicherheitshinweise

Das Modulare Analysenmeßsystem M 700X darf während des Betriebes kurzzeitig zum Wechsel der SmartMedia-Card geöffnet werden. Die Netzklemmenabdeckung darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden. **Installation:** 

Die Hilfsenergieversorgung muß in der Nähe des Gerätes mit einem Netzschalter in der Gebäudeinstallation



zweipolig abschaltbar sein. Dieser muß die Anforderungen nach EN 60947-1 und EN 60947-3 erfüllen, als Trennvorrichtung für M 700(X) gekennzeichnet sein und durch den Benutzer leicht erreichbar sein.

# Hinweise zur Inbetriebnahme

## **Achtung!**

- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.
- Die Inbetriebnahme muß durch vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Das Zusammenschalten von Ex- und Nicht-Ex-Komponenten (Gemischtbestückung von Modulen) ist nicht zulässig.

Ist ein gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muß das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden. Gründe hierfür sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- · Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.

# Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie M 700(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

# **Electronic Signature**

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

## **Audit Trail Log**

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

# Lieferprogramm

<b>Gerät (Standardausführung)</b>		BestNr.
Γ		
M 700 S	Grundgerät, Edelstahlgehäuse	52121174
M 700 C	Grundgerät, Stahl, beschichtet	52121171
pH 2700	Modul: pH	52121182
Cond 7700	Modul: Leitfähigkeit	52121184
Cond Ind 7700	Modul: Leitfähigkeit induktiv	52121185
O2 4700	Modul: Sauerstoff (Standard)	52121188
O2 4700 ppb	Modul: Sauerstoff (Spuren)	52121190
Out 700	Modul: Ausgangserweiterung	52121177
PA 700	Modul: Profibus PA	52121210
PID 700	Modul: PID-Regler	52121179

Gerät in Ex-Ausführung		BestNr.
M 700X S/VPW	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit VariPower-Netzteil	52121175
M 700X S/24V	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit 24 V Netzteil	52121176
M 700X C/VPW	Grundgerät, Stahl, beschichtet mit VariPower-Netzteil, AC	52121172
M 700X C/24V	Grundgerät, Standardgehäuse mit 24 V Netzteil, AC/DC	52121173
pH 2700X	Modul: pH	52121183
Cond 7700X	Modul: Leitfähigkeit	52121185
Cond Ind 7700X	Modul: Leitfähigkeit induktiv	52121187
O2 4700X	Modul: Sauerstoff (Standard)	52121189
O2 4700X ppb	Modul: Sauerstoff (Spuren)	52121191
Out 700X	Modul: Ausgangserweiterung	52121178
PA 700X	Modul: Profibus PA	52121181
PID 700X	Modul: PID-Regler	52121180

Zusatzfunktionen		BestNr.
KI-Recorder	TAN SW 700-001	52121198
Puffersätze eingebbar (pH)	TAN SW 700-002	52121199
Adaptiver Kalibriertimer (pH)	TAN SW 700-003	52121200
ServiceScope (pH)	TAN SW 700-004	52121201
Toleranzbandrecorder (pH)	TAN SW 700-005	52121202
Stromkennlinie eingebbar	TAN SW 700-006	52121203
TK Reinstwasser (Cond)	TAN SW 700-008	52121204
Konzentrationsbestimmung (Cond)	TAN SW 700-009	52121205
Sensorüberwachung einstellbar (pH)	TAN SW 700-010	52121206
High CO2 compensation	TAN SW 700-011	52121250
5 ladbare Parametersätze	TAN SW 700-102	52121192
Meßwertrecorder	TAN SW 700-103	52121193
erweitertes Logbuch	TAN SW 700-104	52121194
Software-Update	TAN SW 700-106	52121195
AuditTrail gem. FDA 21 CFR Part 11	AuditTrail-Card/TAN,SW 700-107	52121196
Zubehör		BestNr.
<u> </u>		Γ
SmartMedia-Card	ZU 0543	52121207
Mastmontagesatz	ZU 0544	52121208
Schalttafelmontagesatz	ZU 0545	52121209

VP Eingangsbuchse für VP Verlängerungskabel

52201114

# **Kurzbeschreibung: M 700 FRONT**


M 700

Modulares Hard- und Software-Konzept für die Flüssigkeitsanalyse.

#### 4 unverlierbare Schrauben

zum Öffnen des Gerätes

(**Achtung!** Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!)



## Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend und kontraststark.

#### Meßwertanzeige

Einstellung siehe Seite 35

#### Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch.

Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

#### Nebenanzeigen

Einstellung siehe Seite 36

#### 2 Softkeys

mit kontextabhängiger Funktionalität.

#### rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

#### grüne LED

Spannungsversorgung i.O.

#### **Bedienfeld**

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe


## 5 selbstdichtende Kabelverschraubungen

 $M20 \times 1.5$ 

für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signallzuleitungen

# Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



- (1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- (2) Taste **meas** führt zurück zur Messung
- (3) Mit Pfeiltasten Menügruppe auswählen
- (4) Mit **enter** bestätigen, Paßzahl eingeben
- (5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- (6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 34)

# **Kurzbeschreibung: M 700 FRONT**


M 700 Blick in das geöffnete Gerät (M 700 FRONT)

#### Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung
   Die SmartMedia-Card erweitert die
   Kapazität des Meßwertrecorders auf
   > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch
   5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar.
   Konfigurationen können von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden
- funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN) freigeschaltet werden
- Software-Updates

#### Klemmenschilder der "verdeckten" Module

Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden. Damit bleibt die Klemmenbelegung der tiefer steckenden Module sichtbar.



#### Wechsel des Frontmoduls

Stromversorgungszuleitung und Schutzleiter abziehen. Das M 700 | FRONT ist durch 90°-Drehung der Halteschrauben des Schwenkscharniers vom M 700 BASE trennbar.

## Die umlaufende Dichtung

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. **Achtung!** Nicht verunreinigen!

# **Kurzbeschreibung: M 700 BASE**

M 700

Blick in das geöffnete Gerät (M 700 BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



#### Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule (Übersicht auf Seite 16)

#### M 700 BASE

2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte, 2 digitale Eingänge. Weitbereichsnetzteil VariPower, 20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

## Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC

## Warnung!

Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

## Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen.

Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

# Anschluß der Hilfsenergie

Modul M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex)



# Anschluß der Hilfsenergie (BASE M 700 C / M 700 S, Nicht-Ex)

Das Gerät M 700(X) wird in drei Versionen geliefert. Klemmenschilder und Beschaltung werden nachfolgend dargestellt.

- 1. BASE M 700 C / M 700 S (Standardausführung Nicht-Ex) Weitbereichsnetzteil VariPower, 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC
- 2. BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW(Ex-Ausführung)
  Weitbereichsnetzteil VariPower
- **3. BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V (Ex-Ausführung)** 24 V Netzteil

# BASE M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex)

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen!

#### Installationshinweise

## **Achtung!**

- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.


## Anschluß der Hilfsenergie

Das Weitbereichsnetzteil VariPower ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC und ist damit in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

## **Klemmenschild BASE M 700**

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen! Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



# BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil

#### Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

## **Achtung!**

- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.


## Anschluß der Hilfsenergie

Das VariPower-Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von 100 ... 230 V AC (-15 %, +10 %) (EEx em IIC).

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

## Klemmenschild BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

(Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil)
Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



# BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V

Ex-Ausführung mit 24 V Netzteil

#### Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

## **Achtung!**


- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

## Anschluß der Hilfsenergie


Das Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie von 24 V AC (-15 %, +10%) bzw. 24 V DC (-15 %, +20%). Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

## Klemmenschild BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V

(Ex-Ausführung mit mit 24 V Netzteil) Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



# **Ex-Anschaltung M 700X**




# **Ex-Bausteine (Beispiel)**

	Benennung	Тур	Hersteller
A	Ventilsteuerbaustein	KFD2-SL-Ex 1.48****	Pepperl + Fuchs
	Ventilsteuerbaustein	MK 72-S17-Ex0/24VDC	TURCK
В	Trennschaltverstärker	KF**-SR2-Ex1.W.**	Pepperl + Fuchs
	Trennschaltverstärker	MK1-22Ex0-R/**	TURCK
С	Trenner ohne Hilfsenergie	IsoTrans® 36A7	Knick


# Schalttafeleinbau


# Maßzeichnungen



# Wandmontage, Mastmontage


# Maßzeichnungen






Wandmontage

Mastmontage




Ø 30 ... 65 mm vertikale und horizontale Montage möglich



Mastmontagesatz ZU 0544

# Menüstruktur

#### M 700 FRONT




- (1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- (2) Taste meas führt zurück zur Messung
- (3) Mit Pfeiltasten Menügruppe auswählen
- (4) Mit **enter** bestätigen, Paßzahl eingeben
- (5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- (6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 34)

# Menüauswahl

M 700 FRONT


Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät zunächst eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest, welche Module gesteckt sind. Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus (S. 34).

- Meßwertanzeige einstellen (7) S. 35
- Nebenanzeigen/Softkeys (8) S. 36



#### Die Menüauswahl

- (1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- (2) Taste meas führt zurück zur Messung



Mit Hilfe der Pfeiltasten (3) wird die gewünschte Menügruppe gewählt, mit **enter (4)** wird die Auswahl bestätigt. Eine Übersicht der Menüstruktur gibt die Abbildung auf Seite 30.


# Statusanzeigen im Grafikdisplay

Piktogramme

Die Klartext-Bedienoberfläche wird durch Piktogramme ergänzt, die Hinweise zum Betriebszustand geben:

#### HOLD

Funktionskontrolle ist aktiv



#### Modulkennung

Innerhalb der Menüebenen werden die aktuellen Meßwerte des hier bezeichneten Moduls weiter angezeigt. (typneutral, bezeichnet den Modulsteckplatz)

#### Menüebene (Spezialistenebene)

#### Aktuelle Auswahl

erscheint schwarz hinterlegt. (grau dargestellte Parameter können nicht geändert werden, hier erfolgte eine Sperrung durch Parametrierung in der Spezialistenebene)

#### **Bediensicherheit**

Zur Wahrung der erhöhten Bediensicherheit verfügt M 700 über drei Bedienebenen:

- Spezialistenebene
   Zugriff auf sämtliche Geräteparameter.
   Einstellungen können für den Zugriff aus
   der Betriebsebene gesperrt werden.
- Betriebsebene
   Zugriff auf alle in der Spezialistenebene
   freigegebenen Einstellungen. Gesperrte
   Einstellungen erscheinen grau und können
   nicht verändert werden.
- Anzeigeebene
   Anzeige aller Einstellungen.

   Keine Änderungsmöglichkeit.

# Text und Zahlen eingeben


M 700 FRONT: Bedienung

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten **links/rechts** auswählen, dann mit **oben/unten** die Ziffer bzw. den Buchstaben eingeben. Mit **enter** bestätigen.

## Beispiel:

Meßstellen-Nummer eingeben

- Menüauswahl aufrufen (menu)
- · Parametrierung auswählen
- Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Meßstellen-Nummer:



# Meßwertanzeige einstellen

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas (1)** führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. (Wird **meas** mehrfach gedrückt, werden – falls parametriert – Sonderfunktionen wie der Meßwertrecorder oder der KI-Recorder ein- bzw. ausgeblendet).

Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im folgenden beschrieben.



#### Meßwertanzeige

Typische Meßwertanzeige (Meßmodule  $O_2$ , pH)

## Nebenanzeigen


Je nach Modulbestückung können mit Hilfe der Softkeys zusätzlich anzuzeigende Werte ausgewählt werden, darunter auch Datum und Uhrzeit (S. 36).

## Softkeys

Die Softkeys erlauben die Auswahl zusätzlich anzuzeigender Werte. Darüber hinaus können als "Favoriten" gesetzte Diagnosefunktionen aufgerufen werden. (S. 37)

Falls erforderlich, kann auch der Parametersatz über einen Softkey gewechselt werden (S. 37)

Die Softkeys erhalten darüber hinaus-selbsterklärende- kontextsensitive Funktionen, z.B. bei aktivem Meßwert- oder KI-Recorder.



# Softkey-Funktion (Funktionssteuerung)

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Im Meßmodus können die **Softkeys (1)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die eindeutige Zuordnung erfolgt in der <u>Matrix Funktionssteuerung</u> (Abb.) (Parametrierung/Systemsteuerung).

Softkeys, die keiner Funktionssteuerung zugewiesen wurden, dienen automatisch zur Selektion der Nebenanzeigen.

## Nebenanzeige (2)


Die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus durch Druck auf den zugeordneten Softkey. Immer aktiv. Zur Verfügung stehen die von den Modulen (und Calculation Blocks) gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit.

### Favoriten-Menü

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite (S. 37) erklärt.

Weitere Funktionen, die über die Softkeys steuerbar sind:

- Parametersatz
- KI-Recorder





#### Beispiel:


Auswahl "Parametersatz" mit dem zugeordneten "Softkey links"

#### Softkey-Funktion einstellen:

Mit Hilfe der Pfeiltasten gewünschte Funktion wählen, mit Softkey "Verbinden" markieren und mit **enter** bestätigen.

#### Funktion freigeben:

Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.



### **Hinweis:**


Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

# Diagnosefunktionen: Übersicht

Ausgewählte Diagnosefunktionen für das Qualitätsmanagement


## Diagnosefunktionen (Qualitätsmanagement, DIN ISO 9000ff)

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nach ISO 9000 bietet M 700 umfangreiche Diagnose- und Sicherheitsfunktionen, wie beispielsweise die Sensorüberwachung Sensocheck und die CalCheck-Überwachung der Kalibrierbereiche, ein Logbuch zur Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen unter Angabe von Datum und Uhrzeit. Darüber hinaus stehen zur Verfügung:



#### 2-Kanal-Meßwertrecorder


Kann direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen werden. Ermöglicht die detaillierte Auswertung von Ereignissen durch Setzen des Cursors auf relevante Meßwerte.



#### Sensor-Netzdiagramm

(Module pH 2700, O2 4700)

Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter auf dem Display in einem Netzdiagramm – mit Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit, Kalibriertimer, Meßablage vom Kalibrierbereich




#### **ServiceScope**

(Module PH)

Darstellung der Störpegel über der Zeit. Ermöglicht die Unterscheidung von Einzelstörungen, periodischen und Breitbandstörungen und trägt so zur Fehlersuche bei. Überschreitet der Störpegel die Ausfall-Grenze, wird zusätzlich eine Meldung generiert.

# **Diagnosefunktionen: Sensoface**


Grafische Anzeige zum Zustand des Sensors Sensocheck muß in der Parametrierung aktiviert sein



## Sensocheck - Sensorüberwachung


Modul	Sensocheck-Funktion
O2 4700:	Überwachung Membran/Elektrolyt
Cond 7700:	Hinweise zum Zustand des Sensors
pH 2700:	automatische Überwachung von
	Glas- und Bezugselektrode


Die Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf des Sensors ("freundlich" - "neutral" - "traurig").



# Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose






# Parametrierung: Bedienebenen

Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene


Hinweis: Funktionskontrolle aktiv



# Parametrierung: Funktionen sperren

Spezialistenebene: Funktionen für die Betriebsebene sperren / freigeben


Hinweis: Funktionskontrolle aktiv



# Funktionssteuerung, Uhrzeit/Datum

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung


**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



# Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv



# SmartMedia-Card einsetzen

Freischalten der Zusatzfunktionen mittels TAN: Seite 45, Optionsfreigabe

### Einsetzen der SmartMedia-Card

### Hinweis zum Einsetzen der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Elektrostatische Aufladung vermeiden! Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

## Warnung!

Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!



## Öffnen des Gerätes

- Frontseitige Schrauben (4x) lösen
- M 700 FRONT nach links aufklappen (innenliegendes Schwenkscharnier)
- Der Schlitz zum Einführen der SmartMedia-Card befindet sich auf der Innenseite des M 700 FRONT

### SmartMedia-Card einsetzen

- SmartMedia-Card <u>ohne Berühren</u> <u>der Kontaktfläche</u> aus der Verpackung nehmen
- Karte in den Schlitz an der Innenseite des M 700 FRONT einführen





SmartMedia-Card einführen:

Das Label zeigt zum Betrachter

## **SmartMedia-Card entnehmen**

- "Speicherkarte schließen" (Menü Wartung)
   Um Datenverlust zu vermeiden, bitte zunächst das Menü Wartung aufrufen.
  - "Speicherkarte schließen" beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card.

Die Karte kann anschließend entnommen werden.

# SmartMedia-Card: Verwendung

Verwendung als Speicherkarte in Verbindung mit Zusatzfunktionen. Zusatzfunktionen müssen gesondert bestellt werden (über TAN freischaltbar).

## Vom Hersteller gelieferte SmartMedia-Card

Vom Hersteller werden SmartMedia-Card geliefert als

- Software-Update (SW 700-106, siehe Seite 52)
- Speicherkarte (Zusatzfunktionen SW 700-1xx, Siehe Seite 56)

### Zur Verwendung handelsüblicher SmartMedia-Card

Handelsübliche SmartMedia-Card können als <u>Speicherkarte</u> verwendet werden (<u>Software-Updates</u> werden vom Hersteller geliefert und sind gerätespezifisch). Unterstützt werden folgende Kartentypen: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB Speicher. Fremde Dateien, z.B. von einer Digitalkamera, werden toleriert. Lange Dateinamen werden erkannt. M 700 erzeugt Dateinamen im 8.3-Format (8 Zeichen Dateiname, 3 Zeichen programmspezifische Dateinamenerweiterung).

### Formatieren einer handelsüblichen SmartMedia-Card

Einige Geräte (z.B. Digitalkameras, Lesegeräte) bewirken eine Formatierung der SmartMedia-Card, die nicht den Vorgaben der SSFDC-Spezifikation bzw. der SmartMedia Interface Library (SMIL) entspricht. Der Hersteller empfiehlt daher, handelsübliche SmartMedia-Card vor dem Einsatz als M 700-Speicherkarte zu formatieren.

Menü	Display	SmartMedia-Card formatieren
Par par	□ 0.003 mS/cm □ 20.4 °C  Speicherkarte (Spezialist)  Aufzeichnung Logbuch Ein Aus Aufzeichnung Rekorder Ein Punkt Komma Karte voll ▼ Aufzeichnungsstop □ Karte formatieren  Zurück	<ul> <li>Formatieren</li> <li>SmartMedia-Card einsetzen (S. 46)</li> <li>Wechsel zur Menüauswahl</li> <li>Parametrierung, Spezialistenebene</li> <li>Paßzahl eingeben</li> <li>Systemsteuerung: Speicherkarte (die Funktion "Speicherkarte" ist nur bei gesteckter SmartMedia-Card verfügbar!)</li> <li>Karte formatieren</li> </ul>


# Systemsteuerung: Parametersätze A, B

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze

### Parametersätze A, B

2 komplette Parametersätze (A, B) können im Gerät abgelegt werden. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz: bzw.


Das Steuerelement zur Umschaltung der Parametersätze (Optokoppler, Softkey oder PROFIBUS) wird festgelegt unter "Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung". Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist (siehe Seite 69).



# SmartMedia-Card: Parametersätze


Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze

**Hinweis:** Zusatzfunktion SW 700-102 erforderlich.



# SmartMedia-Card: Parametersätze

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze **Hinweis:** Zusatzfunktion SW 700-102 erforderlich.



# SmartMedia-Card: Speicherkarte

Parametrierung/Systemsteuerung/Speicherkarte



# **SmartMedia-Card: Software-Update**

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware laden **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

## **Zusatzfunktion SW 700-106: Software-Update**

Für das Software-Update (Zusatzfunktion SW 700-106) wird vom Hersteller eine speziell formatierte SmartMedia-Card ausgeliefert. Das Gerät ist in der Lage, die eigene Firmware (das Betriebsprogramm) durch die gelieferte neue Version zu tauschen ("Update")

## **Achtung!**

Bei einem Software-Update ist das Gerät nicht meßbereit! Die Parametrierung sollte nach einem Software-Update überprüft werden.




Bei gesteckter Karte erscheint nebenstehendes Symbol im Display. Die Karte erlaubt das Laden neuer Software in das Gerät sowie das Speichern der aktuellen Gerätesoftware auf dieser Karte.

Durch Formatieren der Karte kann aus der Update-Karte eine Speicherkarte erzeugt werden (nicht umkehrbar!). Beim Formatieren wird das Update gelöscht.

# SmartMedia-Card: Software-Update


Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware laden

**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



# SmartMedia-Card: Firmware sichern

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware sichern **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv




# SmartMedia-Card: Karte formatieren

Parametrierung/Systemsteuerung/Karte formatieren

**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv





## **Abbildung:**

Dateistruktur einer Speicherkarte (Beispiel)

### **Hinweis:**

Die Formatierung der SmartMedia-Card muß immer im Gerät erfolgen.

Die korrekte Funktion einer anderweitig formatierten SmartMedia-Card kann nicht garantiert werden.

# SmartMedia-Card: Karte entnehmen


Wartung/Speicherkarte entnehmen **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Speicherkarte schließen
		Achtung! Speicherkarte vor Entnahme schließen (Menü Wartung) Sonst können Datenverluste entstehen.
maint	Martung (Spezialist)  □ Speicherkarte öffnen/schließen	<ul> <li>Speicherkarte entnehmen</li> <li>SmartMedia-Card einsetzen (S. 46)</li> <li>Wechsel zur Menüauswahl</li> <li>Wartung, Speicherkarte</li> <li>"Karte schließen"</li> </ul>
	zurück	Speicherkarte schließen beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card. Muß zum Schutz vor Datenverlusten vor der Entnahme aus dem SmartMedia-Card-Slot aus- geführt werden.

# Liefereinstellung, Logbuch

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch


**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



# Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 FRONT


**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



# Stromausgänge, Kontakte, OK-Eingänge


Menüauswahl: Parametrierung/M 700 BASE


**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



# Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)

Beispiel 1: Meßbereich pH 0 ... 14 Beispiel 2: Meßbereich pH 5 ... 7 Vorteil: höhere Auflösung im interessierenden Bereich






# Stromausgänge: Kennlinienverlauf

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 BASE


### Kennlinie linear

Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear.



### Kennlinie trilinear

Erfordert die Eingabe zweier zusätzlicher Eckpunkte:




### • Hinweis: Kennlinie bilinear

Für eine bilineare Kennlinie werden die Werte für die beiden Eckpunkte (1. Eckpunkt, 2. Eckpunkt) mit gleichen Parametern eingegeben.

### Kennlinie Funktion

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z.B. die Messung sehr kleiner Meßwerte mit hoher Auflösung sowie die Messung großer Meßwerte (gering auflösend). Erforderlich: Eingabe des Wertes für 50 % Ausgangsstrom.



#### Kennlinienformel

Ausgangsstrom (4 ... 20 mA) = 
$$\frac{(1+K)x}{1+Kx}$$
 16 mA + 4 mA

$$K = \frac{E + A - 2 * X50\%}{X50\% - A} \qquad x = \frac{M - A}{E - A}$$

A: Anfangswert bei 4 mA

X50%: 50%-Wert bei 12 mA (Ausgangsstrombereich 4 ... 20 mA)

E: Endwert bei 20 mA

M: Meßwert

### logarithmische Ausgangskennlinie über eine Dekade:

A: 10 % der maximalen Meßgröße X50%: 31,6 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

### logarithmische Ausgangskennlinie über zwei Dekaden:

A: 1 % der maximalen Meßgröße X50%: 10 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

# Ausgangsfilter

7eitkonstante.

## Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Zeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, folgt der Stromausgang der Eingangsgröße.

#### **Hinweis:**

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang und den Stromwert in der Nebenanzeige, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!



# **NAMUR-Signale: Stromausgänge**

Verhalten bei Meldungen. Funktionskontrolle, 22 mA-Signal


## Verhalten bei Meldungen



Je nach Parametrierung ("Meldungen") nehmen die Stromausgänge einen der folgenden Zustände ein:

- aktueller Meßwert
- letzter Meßwert (HOLD-Funktion)
- fix (22 mA)

Für die gewählte Meßgröße (1. Hauptmeßwert) kann im Fehlerfall ein 22 mA-Signal erzeugt werden.



# **NAMUR-Signale: Schaltkontakte**

Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle

Im Lieferzustand sind die potentialfreien Relaisausgänge des M 700 BASE voreingestellt auf die NAMUR-Signale:

Ausfall Kontakt K4, Ruhekontakt (Meldung Stromausfall)

Wartungsbedarf Kontakt K3, Arbeitskontakt
 Funktionskontrolle Kontakt K2, Arbeitskontakt



### NAMUR-Signale; Lieferzustand der Kontaktbelegung

- Parametrierung aufrufen, dort weiter:
- Spezialistenebene
- M 700 BASE aufrufen (Abb.)
  Für "Wartungsbedarf" und "Ausfall"
  kann jeweils eine Verzögerungszeit parametriert
  werden. Wenn eine Alarmmeldung auftritt, wird der
  Kontakt erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv.

### Ausfall ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Ausfall Limit Hi" oder "Ausfall Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde, wenn die Meßbereichsgrenzen des Gerätes überschritten wurden oder bei anderen Ausfallmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei Funktionskontrolle.

### Wartungsbedarf ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Warnung Limit Hi" oder "Warnung Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde oder bei anderen Warnungsmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung noch ordnungsgemäß arbeitet, aber gewartet werden sollte oder, daß Prozeßparameter einen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen erfordert.

Warnung ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

### Funktionskontrolle ist aktiv:


- bei der Kalibrierung
- bei der Wartung (Stromgeber, Meßstellen-Wartung)
- bei der Parametrierung in der Betriebsebene und der Spezialistenebene

• während eines automatischen Spülzyklus.

# Schaltkontakte: Schutzbeschaltung

## Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbildung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



# Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

1 Last

2 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209 Typische RC-Kombinationen z.B.

Kondensator 0,1 μF, Widerstand 100 Ohm / 1 W

3 Kontakt

## Warnung!

Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!


### Hinweis zu Schaltkontakten

Die Relaiskontakte sind im Lieferzustand auch für kleine Signalströme (ab ca. 1 mA) geeignet. Wenn größere Ströme als ca. 100 mA geschaltet werden, brennt die Vergoldung beim Schaltvorgang ab. Die Relais schalten danach kleine Ströme nicht mehr zuverlässig.

# **Schaltkontakte**

Parametrierung/M 700 BASE/Schaltkontakte

Menü	Display	Parametrierung Schaltkontakte
par	Kontakt K1 (Spezialist)  Verwendung Meßgröße Grenzwert Hysterese Wirkrichtung Kontakttyp zurück  T 7.00 pH 19.2°C  NAMUR Wartungsbedarf NAMUR Fkt-Kontrolle Grenzwert Spülkontakt Parametersatz 2 aktiv USP-Ausgang	Verwendung Schaltkontakte  • Parametrierung aufrufen  • Paßzahl eingeben  • M 700 BASE wählen  • "Kontakt" auswählen  • "Verwendung" (Abb.)



Das M 700 BASE verfügt über 4 Relaiskontakte (max. Belastbarkeit AC/DC jeweils 30 V / 3 A). Der Kontakt K4 ist vorgesehen für die Ausfall-Meldung. Einstellbar ist das Schaltverhalten (Arbeits- bzw. Ruhekontakt), zusätzlich können Einschalt- bzw. Ausschaltverzögerung parametriert werden.

Lieferzustand der frei verwendbaren Schaltkontakte M 700 BASE:

K3: NAMUR-Wartungsbedarf

K2: NAMUR-Funktionskontrolle

K1: Grenzwert


Die Kontaktbelegung K1 - K3 ist parametrierbar ("Verwendung"):

- NAMUR Wartungsbedarf
- NAMUR Funktionskontrolle
- Grenzwert
- Spülkontakt
- Parametersatz 2 aktiv
- USP-Ausgang (nur bei Cond 7700 Modul)

Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild M 700 BASE


# **Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp**

Parametrierung/M 700 BASE/Schaltkontakte/Verwendung




### Grenzwert

Wirkrichtung min



## Grenzwert

Wirkrichtung max



## **Hysterese**

Toleranzbereich um den Grenzwert, in dem noch kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dient dazu, ein sinnvolles Schaltverhalten am Ausgang zu erzielen und kleine Schwankungen der Meßgröße auszublenden (Abb.)


## **Kontakttyp**

Legt fest, ob der aktive Kontakt geschlossen (Arbeit N/O) oder geöffnet ist (Ruhe N/C).

# Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen.

Parametrierung/M 700 BASE/Eingänge OK1, OK2


**Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



Das M 700 BASE verfügt über 2 digitale Eingänge OK1, OK2. Über ein Steuersignal können folgende Funktionen (entsprechend der Parametrierung) ausgelöst werden:

- OK1: "Aus" bzw. "Funktionskontrolle";
- OK2: Auswahl siehe S.36, Menü Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung. ("Aus", "Parametersatz A/B", "Start KI-Recorder")

Der Schaltpegel für das Steuersignal muß parametriert werden: (aktiv 10...30 V bzw. aktiv > 2 V).



## Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild M 700 BASE


# Parametersatz über OK2 umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

#### **Parametersätze**

2 komplette Parametersätze (A, B) können im Gerät abgelegt werden. Die Umschaltung der Parametersätze kann über den Eingang OK2 erfolgen. Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz:



### **Hinweis**

Die Umschaltung ist nicht wirksam, wenn mit SW 700-102 auf SmartMedia-Card gearbeitet wird.

# **Calculation Blocks**


Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation Blocks Verrechnung vorhandener Meßgrößen zu neuen Meßgrößen

### **Calculation Blocks**


Ein Verrechnungsmodul hat zwei Meßmodule mit allen ihren Meßwerten als Eingangswerte. Zusätzlich geht der allgemeine Gerätestatus (NAMUR-Signale) mit ein. Aus den vorhandenen Meßgrößen werden berechnet:

- Ratio (Verhältnis)
- Pass (Durchlaßvermögen)
- · Reject (Rückhaltevermögen) und
- Meßwert-Differenz
- Deviation
- pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung Die Ausgangsgrößen stehen dann im System zur Verfügung und können auf die Ausgänge geschaltet werden (Strom, Grenzwerte, Display ...)

### Funktionsweise Meßmodul



## **Funktionsweise Verrechnungsmodul (Calculation Block)**




### **Calculation Blocks aktivieren**

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation-Blocks Zuordnung von Meßmodulen zu Calculation Blocks

### Zuordnung von Meßmodulen

Bei drei Meßmodulen kann es folgende Kombinationen als Calculations-Blocks geben:  $\boxed{\parallel}$  +  $\boxed{\parallel}$  ,  $\boxed{\parallel}$  +  $\boxed{\parallel}$  ,  $\boxed{\parallel}$  +  $\boxed{\parallel}$ 

Zwei Calculation Blocks können aktiviert werden.



### Calculation Blocks: Übersicht

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßmodul- Kombination	Calculation Block	Vom Calculation Block berechnete Meßgrößen
pH + pH	Calc pH/pH	Difference pH Difference ORP Difference °C
Cond + Cond  Cond Ind + Cond Ind  Cond + Cond Ind	Calc Cond/Cond	$\begin{array}{ccccc} \text{Difference} & & \text{S/cm} \\ \text{Difference} & & & & & & \\ \text{Difference} & & & & & \\ \text{Difference} & & & & \\ \text{Ratio} & & & & & \\ \text{Passage} & (\text{Pass}) & & & & \\ \text{Rejection} & (\text{Reject}) & & & & \\ \text{S/cm}[\%] \\ \text{Deviation} & (\text{Deviat}) & & & & \\ \text{C(NaOH)} & & & & \\ \end{array}$
02 + 02	Calc O <sub>2</sub> /O <sub>2</sub>	Difference %Air Difference %O2 Difference g/I Difference ppm Difference °C

#### Neue Meßgrößen und Signalverarbeitung

### Stromausgänge

Alle Stromausgänge können zur Ausgabe der durch die Calculation Blocks gebildeten neuen Meßgrößen parametriert werden

#### Meßwertanzeige

Alle neuen Meßgrößen sind sowohl als Hauptmeßwert wie auch als Nebenmeßwert darstellbar.

### Regler

Regelfunktionen werden nicht unterstützt.


## Berechnungsformeln

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßgröße	Berechnungsformel	Bereich	Meßspanne
Differenz (im Menü wählbar)	DIFF = A - B bzw. DIFF = B - A	Meßgröße	Meßgröße
Ratio (im Menü wählbar)	$RATIO = \frac{A}{B}$	0.00 19.99	0.10
Passage	$PASS = \frac{B}{A} \cdot 100$	0.00 199.9	10 %
Rejection	REJECT= $\left(1 - \frac{B}{A}\right) 100 \%$	-199.9 199.9	10 %
Deviation	DEVIAT= $\left(\frac{B}{A} - 1\right)$ 100 %	-199.9 199.9	10 %


### pH-Wert Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung

Siehe Bedienungsanleitung zum Modul Cond 7700. Prinzip:




## **Calculation Block parametrieren**

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Wahl Calculation Block Festlegen der zu berechnenden Meßgröße



### **USP-Funktion**

Überwachung von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie (Einstellung: Parametrierung Cond 7700-Modul)



#### USP-Funktion, Schaltausgang festlegen

Wenn ein Cond 7700-Modul vorhanden ist, kann einer der potentialfreien Schaltausgänge des Moduls BASE (K1, K2 bzw. K3) der USP-Funktion zugeordnet werden

- Parametrierung wählen, danach weiter:
- Spezialistenebene (Funktionskontrolle aktiv!)
- M 700 BASE
- Verwendung Kontakt festlegen (Abb.)

Die Leitfähigkeit von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie kann nach der Richtlinie "USP" (U.S. Pharmacopeia), Anhang 5, Abschnitt 645 "Water Conductivity" online überwacht werden.

Dazu wird die Leitfähigkeit ohne Temperaturkompensation gemessen und mit Grenzwerten verglichen. Das Wasser ist ohne weitere Prüfschritte verwendbar, wenn die Leitfähigkeit unterhalb des USP-Grenzwertes liegt.

#### Reduzierter Grenzwert:

Der USP-Grenzwert kann bis auf 10 % reduziert werden (Parametrierung).



#### USP-Funktion parametrieren

- Parametrierung wählen, danach weiter:
- Spezialistenebene (Funktionskontrolle aktiv!)
- Modul COND
- USP-Funktion (Abb.)




#### **USP-Funktion.** Diagnose

- Diagnose wählen, danach weiter:
- Modul COND
- USP-Funktion: Darstellung des USP-Grenzwerts, des reduzierten Grenzwerts und der Leitfähigkeit

## Wartung

M 700 BASE

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv



#### **Technische Daten**

Display* Auflösung	LC-Grafikdisplay, weiß hinterleuchtet 240 x 160 Pixel
Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch
Tastatur	NAMUR-Tastatur, Einzeltasten, keine Doppelbelegung [meas] [menu] [+] [+] [+] [enter] [Softkey 1] [Softkey 2], NAMUR-LED rot und grün.
Logbuch	I Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen beim Auftreten und beim Wegfall mit Datum und Uhrzeit
Speichertiefe	ca. 50 Einträge, ohne SmartMedia-Card auslesbar über Display, Aufzeichnung auf SmartMedia-Card
erweitertes Logbuch	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Meßwertrecorder	2-Kanal-Meßwerteschreiber mit Markierung von Ereignissen (Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle, Grenzwerte)
Aufzeichnungsmedium	SmartMedia-Card
Aufzeichnungstiefe	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Aufzeichnung	Meßgrößen und Spanne frei wählbar
Aufzeichnungsart	<ul><li>— Momentanwert</li><li>— Min/Max-Wert</li><li>— Mittelwert</li></ul>
Zeitbasis	10 s 10 h/Pixel
Zeitlupe	<ul> <li>10fache Dehnung bei großer Änderungsgeschwindigkeit</li> </ul>
KI-Recorder	adaptives Abbild eines Prozeßablaufes mit Überwa- chung und Signalisierung kritischer Prozeßparameter

<sup>\*</sup> **Achtung!** Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Betrieb des Displays ist ausschließlich innerhalb des Temperaturbereiches von 0 °C bis max. 50 °C zulässig.

Geräteselbsttest	Test von RAM, FLASH, EEPROM, Display und Tastatur, Protokoll zur QM-Dokumentation gemäß ISO 9000		
Uhr Gangreserve	Echtzeituhr mit Datum ca. 1 Jahr (Lithiumakku)		
Datenerhaltung bei Netzunterbrechung	Parameter und Abgleichdaten Logbuch, Statistik, Protokolle Meßwertrecorder	> 10 Jahre (EEPROM) > 1 Jahr (Lithiumakku) SmartMedia-Card	
Modul-Steckplätze	3		
Hilfsenergie (M 700 C/S) Überspannungskategorie Schutzklasse Verschmutzungsgrad Anschlußquerschnitt	24 (-15 %) 230 (+15 %) V AC/DC ca. 10 VA/10 W II 1 2 (EN 61010-1) 2,5 mm <sup>2</sup>		
Hilfsenergie (M 700 (C/S)/VPW) EEx em IIC oder	100 (–15 %) 230 (+10 %) V	AC < 15 VA, 48 62 Hz	
Hilfsenergie (M 700 (C/S)/24V) EEx em IIC	24 V AC/DC AC 24 V (- 15 %, + 10 %) < 15 DC 24 V (- 15 %, + 20 %) < 8 V		
Überspannungskategorie Schutzklasse			
Verschmutzungsgrad Anschlußquerschnitt	2 (EN 61010-1) 2.5 mm <sup>2</sup>		
Schutzleiteranschluß	2,5 mm², Schraube M4 (EN 61010-1, 65.1.2.)		
Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormeß	Bwerte zur Validierung	
Schutz gegen gefähr- liche Körperströme	Schutzverbindung nach EN 610°	10-1, 6.5.1	

Eingang OK 1 EEx ib IIC Funktion

Schaltspannung

Eingang OK 2 EEx ib IIC Funktion

Schaltspannung

Stromausgang I1 FFx ib IIC

Bürdenüberwachung Überbereich\*) Betriebsmeßabweichung\*\*) Stromgeber

Stromausgang I2 FFx ib IIC

Bürdenüberwachung Überbereich\*) Betriebsmeßabweichung\*\*) Stromgeber

Schaltkontakte\*) EEx ib IIC

Belastbarkeit Verwendung\*) galv. getrennt (OPTO-Koppler)

Ui ≤ 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V schaltet das Gerät in den HOLD-Modus (Funktionskontrolle)

0 ... 2 V AC/DC inaktiv 10 ... 30 V AC/DC aktiv (invertierbar)

galv. getrennt (OPTO-Koppler)

Ui ≤ 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V

START / STOPP KI-Recorder

Umschaltung auf zweiten Parametersatz

0 ... 2 V AC/DC inaktiv 10 ... 30 V AC/DC aktiv (invertierbar)

0/4... 20 mA (22 mA), max. 10 V, galvanische Trennung bis 60 V (mit Ausg. 12 galvanisch verbunden) Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung 22 mA bei Meldungen < 0,25 % vom Stromwert +0,05 mA 0,00 ... 22,00 mA

0/4 ... 20 mA (22 mA), max. 10 V, galvanische Trennung bis 60 V (mit Ausg. I1 galvanisch verbunden) Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung 22 mA bei Meldungen < 0,25 % vom Stromwert +0,05 mA 0,00 ... 22,00 mA

4 Schaltkontakte K1 ... K4, potentialfrei galvanische Trennung bis 60 V K1, K2, K3 sind einseitig miteinander verbunden

DC: < 30 V / < 500 mA, < 10 W

K1 - K3, parametrierbar als NAMUR-Wartungsbedarf/ -Funktionskontrolle, Grenzwerte, Parametersatz 2 aktiv, Spülkontakt, USP-Kontakt,

K4 fest zugeordnet als Alarmkontakt (NAMUR Ausfall)

### **Allgemeine Daten**

**Explosionsschutz** 

Γ			
EMV	NAMUR NE 21 und		
	DIN EN 61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98		
	DIN EN 61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1 /05.99		
Störaussendung	Klasse B		
Störfestigkeit	Industriebereich		
Γ			
Blitzschutz	nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2		

II 2 G D EEx em ib IIC T4 KEMA 04 ATEX 2056

Nennbetriebs- Umgebungstemperatur –20 ... +55 °C (Ex: max. + 50 °C) bedingungen Relative Feuchte 10 ... 95 % nicht kondensierend Hilfsenergie 24 (–15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC

Frequenz AC 45 ... 65 Hz

Transport-/	−20 +70 °C
Lagertemperatur	

Gehäuse M 700 C: Stahl, beschichtet

M 700 S: Edelstahl poliert, 1.4305 Montage — Wandmontage

— Mastbefestigung— Schalttafeleinbau

Abdichtung zur Schalttafel

Abmessungen s. Maßzeichnung Schutzart IP 65 / NEMA 4 X Kabeldurchführungen 5 mal M20 x 1.5

Klemmen Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² Ca. 3,2 kg zzgl. ca. 150 g je Modul

\*) parametrierbar

<sup>\*\*)</sup> gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

Glossar

#### **Alarmgrenze**

Für alle Meßgrößen kann je eine untere und eine obere Warnungs- und eine Ausfallgrenze parametriert werden (NAMUR-Zustände: Wartungsbedarf, Ausfall). Der Alarm kann für jede Meßgröße einzeln aktiviert werden. Bei Überschreiten einer Alarmgrenze erscheint eine Fehlermeldung und der entsprechende NAMUR-Kontakt wird aktiv.

#### **Anzeigeebene**

Menüebene in der Parametrierung. Anzeige der gesamten Parametrierung des Gerätes, aber keine Änderungsmöglichkeit.

#### **Ausfall**

Alarmmeldung und NAMUR-Kontakt. Bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

#### **Betriebsebene**

Menüebene in der Parametrierung. Nur Parametrierung derjenigen Einstellungen des Gerätes möglich, die in der Spezialistenebene freigegeben wurden.

#### **Betriebs-Paßzahl**

Schützt den Zugang zur Betriebsebene. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

#### Bezugstemperatur

Bei eingeschalteter Temperaturkompensation wird der Meßwert mit dem Temperaturkoeffizienten auf den Wert bei der Bezugstemperatur (üblicherweise 20 oder 25 °C) umgerechnet.

#### Diagnosemenü

Anzeige aller relevanten Informationen über den Gerätestatus.

Glossar

#### **Dosierzeitalarm**

Überwacht die Zeit, während der die Reglerstellgröße auf 100 % steht.

#### **Funktionskontrolle**

NAMUR-Kontakt. Immer aktiv, wenn das Gerät nicht den parametrierten Meßwert liefert.

#### **GLP/GMP**

Good Laboratory Practice / Good Manufacturing Practice: Regeln zur Durchführung und Dokumentation von Messungen.

#### **Grenzwertkontakte**

Werden von einer beliebig parametrierbaren Meßgröße gesteuert. Je nach parametrierter Wirkrichtung aktiv bei Über- oder Unterschreiten des Grenzwertes.

#### Hauptanzeige

Große Meßwertanzeige im Meßmodus. Die angezeigte Meßgröße kann parametriert werden.

#### Intervallzeit

Zeit vom Beginn eines Spülzyklus bis zum Beginn des nächsten Spülzyklus, parametrierbar.

### Isothermenschnittpunktspannung

Der Isothermenschnittpunkt ist der Schnittpunkt zweier Kalibriergeraden bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Meßkettennullpunkt und diesem Schnittpunkt ist die Isothermenschnittpunktspannung " $U_{is}$ ".

#### Kalibrier-/Justier-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Kalibrierung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Glossar

### Logbuch

Das Logbuch zeigt die letzten 50 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, z.B. Kalibrierungen, Warnungs- und Ausfallmeldungen, Hilfsenergieausfall usw. Damit ist eine Qualitätsmanagement- Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich.

Längere Aufzeichnungen mittels Zusatzfunktion "Erweitertes Logbuch".

#### Meldungsliste

Die aktuelle Meldungsliste zeigt die Zahl der gerade aktiven Meldungen und die einzelnen Warnungs-oder Ausfall-Meldungen im Klartext.

#### Menüstruktur

Das Gerät besitzt eine sehr übersichtliche Bedienstruktur. Über die Taste menu wird die Menüauswahl aufgerufen. Vier Grundfunktionen können gewählt werden: Kalibrierung (cal), Wartung (maint), Parametrierung (par) und Diagnose (diag). Die Auswahl einer dieser Funktionen ermöglicht den Zugriff auf einzelne Modulblöcke (Systemsteuerung, M 700 FRONT (Anzeigefunktionen), M 700 BASE (Signalausgänge) und alle im Gerät gesteckten Meß- und Kommunikationsmodule. Siehe Seite 30.

#### Meßmodus

Wenn keine Menüfunktion aktiviert ist, befindet sich das Gerät im Meßmodus. Das Gerät liefert den parametrierten Meßwert. Die Taste meas führt immer zurück in den Meßmodus.

#### Meßstellen-Nummer

Kann zur Identifikation des Gerätes parametriert und im Diagnosemenü angezeigt werden.

### Nachspülzeit

Parametrierbare Zeit, für die der Kontakt "Spülung" am Ende des Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

#### **NAMUR**

Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der chemischen Industrie

#### **NAMUR-Kontakte**

"Funktionskontrolle", "Wartungsbedarf" und "Ausfall". Dienen zur Statusmeldung über Meßgröße und Meßgerät.

### Nebenanzeigen

Zwei kleine Anzeigen, die im Meßmodus unten links und rechts im Display erscheinen. Die angezeigten Meßgrößen können mit den darunter liegenden Softkeys ausgewählt werden.

### Nullpunkt

Der Nullpunkt ist der von einer Meßkette bei 25 °C und pH = 7,00 gelieferte Spannungswert. Eine ideale pH-Meßkette liefert hierbei 0 mV. In der Praxis weicht der reale Nullpunkt geringfügig davon ab.

#### Parametriermenü

Das Parametriermenü verfügt über 3 Zugriffsebenen: Anzeige-, Betriebs- und Spezialistenebene.

### **Paßzahlverriegelung**

Die Paßzahlverriegelung schützt den Zugang zur Kalibrierung, Wartung, Betriebs- und Spezialistenebene.

Die Paßzahlen können in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

### Reinigungszeit

Parametrierbare Zeit, für die der Reinigungskontakt während eines Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

### Regelgröße

Parametrierbare Meßgröße, die den Regler steuert.

#### Sensorkennzahl

Kennzahl, in der die internen Geräteeinstellungen induktiver Sensoren verschlüsselt sind (Modul Cond Ind).

#### **Steilheit**

Die Steilheit einer Meßkette ist die Spannungsänderung pro pH-Einheit. Bei einer idealen Meßkette sind das -59,2 mV/pH (25 °C).

#### Wartungsmenü

Im Wartungsmenü sind alle Funktionen zur Wartung der Sensoren und der Signalausgänge zusammengefaßt.

### Wartungs-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Wartung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

#### **Zellfaktor**

Mechanische Kenngröße induktiver Leitfähigkeitssensoren.

2-Kanal-Meßwertrecorder	38
A	
Aktuelle Meldungsliste	40
aktueller Meßwert	
Anschluß der Hilfsenergie	22
Audit Trail Log	15
Ausfall	64
Ausgangsfilter Zeitkonstante	62
В	
BASE M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex)	
BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V Ex-Ausführung mit 24 V Netzteil BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW	25
Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil	24
Bediensicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Blickwinkel	58
c	
Calculation Block parametrieren	74
Calculation Blocks	70
Calculation Blocks aktivieren	
Calculation Blocks: Übersicht	
D	
Diagnosefunktionen: Übersicht	38
Display-Test	41
<b>E</b> Ein-/Ausgangsstatus	11
Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
Electronic Signature	
Entsorgung	
Ex-Anschaltung M 700X	
Ex-Bausteine	

F	
Fachbegriffe	.81
Favoriten-Menü	
FDA 21 CFR Part 11	.15
fix (22 mA)	.63
Funktionskontrolle63-	
Funktionssteuerung36,	44
G	
Gerätebeschreibung	.41
Gewährleistung	
Glossar	
Grenzwert	.67
н	
Hilfsenergie	22
HOLD	
Hysterese	
Inbetriebnahme	.14
<b>K</b>	٥.
Klemmenschild	
Klemmenschilder der "verdeckten" Module	
Konfiguration übertragen	
Konformität mit FDA 21 CFR Part 11	
Kontakte	
Kontakttyp	
Kurzbeschreibung	. 18
L	
letzter Meßwert	
Liefereinstellung	
Lieferprogramm	
Lieferumfang	
Logbuch40,	57

M	
M 700X	13
Maßzeichnungen	28
Mastmontage	29
Matrix Funktionssteuerung	36, 44
Meldungen	63
Meldungsliste	40
Menüauswahl	31
Menüstruktur	19, 30
Meßstellen-Nummer	45
Meßwertanzeige	58
Meßwertanzeige einstellen	34
Modulbestückung	21
Moduldiagnose	41
Modulkennung	32
Modulkonzept	7
N	
NAMUR-Signale: Schaltkontakte	64
NAMUR-Signale: Stromausgänge	
Nebenanzeigen	
0	
OK-Eingänge	50
Optionsfreigabe	
	43
P	
Parametersatz über OK2 umschalten	
Parametersätze A, B	
Parametrierung: Bedienebenen	
Parametrierung: Funktionen sperren	
Paßzahl-Eingabe	
pH-Wert Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung	
Piktogramme	32

Q	
Qualitätsmanagement, DIN ISO 9000ff	38
R	
Reduzierter Grenzwert	75
Rücksendung	2
S	
Schaltkontakte	66
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	65
Schalttafeleinbau	
Sensocheck, Sensoface	39
Sensor-Netzdiagramm	38
Seriennummer M 700 FRONT	11
ServiceScope	
Sicherheitshinweise	13-14
Slot für SmartMedia-Card	20
SmartMedia-Card einsetzen	46
SmartMedia-Card formatieren	47
SmartMedia-Card: Firmware sichern	54
SmartMedia-Card: Karte entnehmen	56
SmartMedia-Card: Karte formatieren	55
SmartMedia-Card: Parametersätze	49-50
SmartMedia-Card: Software-Update	52
SmartMedia-Card: Speicherkarte	51
SmartMedia-Card: Verwendung	47
Softkey-Funktion	36
Softkeys	34
Software-Update	52
Softwareversion	6
Spracheinstellung	58
Statusanzeigen im Grafikdisplay	
Stromausgang parametrieren	
Stromausgänge	59

Stromausgänge: Kennlinienverlauf	60
Systemsteuerung: Parametersätze A, B	48
Systemübersicht	
T	
	11
TAN (Transaktionsnummer)	
Tastatur-Test	
Technische Daten	
Text und Zahlen eingeben	33
U	
Uhrzeit/Datum	44
USP-Funktion	
V	
Verhalten bei Meldungen	63
W	
Wandmontage	29
Warenzeichen	
Wartung	
Wartungsbedarf	
Wechsel des Frontmoduls	
Wirkrichtung	
vvii ki ki ki ki turig	
Z	
Zeitkonstante Ausgangsfilter	62
Zubehör	17
Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)	59
Zusatzfunktionen	10. 17

# Menü-Struktur Grundgerät

M 700(X): M 700 FRONT, M 700 BASE

maint	Wartung76Speicherkarte öffnen/schließen76M 700 BASE: Stromgeber76
Par par	Parametrierung M 700 FRONT58Sprache58Meßwertanzeige58
	Parametrierung M 700 BASE59Ausgangsstrom I1, Ausgangsstrom I259Schaltkontakte (NAMUR)64Grenzwertkontakt K166Eingänge OK1, OK268Parametersatz über OK2 umschalten69
<b>O</b> dlag	Diagnose       .40         aktuelle Meldungsliste       .40         Logbuch       .40         Gerätebeschreibung       .41         • M 700 FRONT       .41         • M 700 BASE       .41

<u> Para</u>	metrierung der Systemsteuerung
Paßzahl	Spezialistenebene 1989 (neu:)
	Betriebsebene 1246 (neu:)
P C	aßzahl-Eingabe
Sma	rtMedia-Card Funktionen
Paßzahl	Spezialistenebene 1989 (neu:)
	Betriebsebene 1246 (neu:)